

MULTIFUNKTIONELT – VORES NYE CHICAGO METALLIC™ VÆG- OG BROBESLAG TIL T-PROFILER

Lad os gøre det nemt for dig! Med blot ét beslag kan du forbedre den måde, du fastgør dine bæreprøfer og tværprøfer til væggen samt den måde, du forbinder komponenter på.

Vores nye og brugervenlige væg- og brobeslag til T-profiler er et redskab med flere anvendelsesmuligheder, og det blev skabt med brugeren i mente, hvilket sikrer, at det fungerer perfekt med vores bæreprøfer og tværprøfer.

Det er et multifunktionelt redskab, der sikrer, at du kan fastgøre dine bæreprøfer og tværprøfer til væggen, eller det kan bruges til nemt at forenkle integrationen af serviceinstallationer uden at skulle bekymre sig om nedbøjninger på pladerne.



ETABLER OVERGANGE

Det multifunktionelle væg- og brobeslag muliggør småjusteringer af skinnepositionen, hvilket gør stabiliseringen mod væggen eller et andet T-profil nemmere end nogensinde før.

[SIDE 2](#)



BYG BROER

Beslaget er optimeret til vores Rockfon skinnesystemer og giver dig mulighed for at fastgøre dine T-profiler på en lang række plader af forskellig tykkelse. Samtidig er det blevet nemt at integrere serviceinstallationer i forskellige størrelser.

[SIDE 4](#)

ETABLER OVERGANGE

Vores væg- og brobeslag er designet til at forenkle installationen ved at give dig flere muligheder. Beslaget giver mulighed for at foretage små justeringer, når du fastgør det til enten væggen eller et T-profil.

PROBLEMFRI OG TIDSBESPARENDE

Det brugervenlige væg- og brobeslag sikrer, at du kan fastgøre og stabilisere dine bæreprøfer og tværprofiler til væggen eller et andet T-profil nemmere end nogensinde før. Dets funktionalitet og design sikrer nem installation takket være det nye aflange monteringshul. Det nye design, hvor det traditionelle fastgørelseshul er blevet udskiftet, fjerner behovet for præcision under fastgørelse af den kvadratiske form på skinnesystemet og muliggør små justeringer af skinnepositionen. Med andre ord fjerner det besværet ved at markere væggen eller dit T-profil, før du borer – dermed sparer du tid.

UHINDRET FLEKSIBILITET

Vores væg- og brobeslag har fået ekstra, aflange monteringshuller på den øverste og nederste del af beslaget. Det styrker fleksibiliteten og gør det mere enkelt at fastgøre T-profiler til væggen.

Det ekstra monteringshul nederst på beslaget sikrer, at du kan fastgøre skinnen til væggen, selv hvis der er blokeringer.

Den lille designfunktion byder på en markant fordel, da det betyder, at du ikke skal finde på ad hoc-løsninger for at kunne fastgøre dit loft på en sikker måde.

Se vores bibliotek med installationsvideoer

Vi har for nylig opdateret Rockfon System T24 X™ installationsvideoen. Sørg for at tjekke den ud og abonner på vores YouTube-kanal for at se andet spændende indhold.



**Aflange
monteringshuller
reducerer fejl som følge
af fejlmålinger.**



**Flere fastgørelses-
muligheder.**



**Giver mulighed
for hurtig justering,
så dit skinnesystem
får den helt rigtige
kvadratiske form.**

Specifikationer



Reaktion på brand
A1



Korrosionsbestandighed
B



Miljø
Fuldt ud genanvendeligt

SÅDAN BRUGES DET

Væg- og brobeslaget er skabt til at være brugervenligt og byder på endnu en fremragende funktion. Prædefinerede slidsker angiver den ønskede højde på dine T-profiler og på et bredt udvalg af pladetyper, når du bruger 24 x 24 mm eller 24 x 19 mm vinkelkanter.

Lad os tage et kig på de forskellige monteringsmuligheder.

- 1** Du kan hurtigt montere din Rockfon X-kant eller E-kant plade med dit væg- og brobeslag ved at montere dit bæreprofil eller tværprofil på væggen ved den præcise højde.
- 2** Når du installerer en X-kant plade, skal du anbringe den nederste slidske på vinkelkantprofilet. Ved E-kant plader anvendes den øverste slidske.

*Du kan kun bruge disse riller, når 24 mm siden af vinkelkantprofilet er fastgjort til væggen.



Tilpasset X1 pladekant.



Tilpasset E pladekant.

- 3** Hvis du installerer andre loftkanter ved hjælp af vinkelkantprofilet, skal du blot lægge bunden af væg- og brobeslaget på profilets øverste flanger.



Tilpasset D pladekant.



Tilpasset X2 pladekant.

BYG BROER

Brobeslagsfunktionen er en enkel, justerbar og nem løsning, der er perfekt designet til serviceintegrationer bag loftet.

Eliminer nedbøjninger

Brobeslagsfunktionen, der er perfekt optimeret til vores Rockfon Systemer, sikrer, at du kan fastgøre dine T-profiler vinkelkantprofilet en lang række plader af forskellig tykkelse, alt fra 0 mm (kun relevant for vores Chicago Metallic™ T24 Click 2890 eller Chicago Metallic T24 Click 2790) til 20 mm.

Beslaget er nemt at montere og er et alsidigt, brandsikkert redskab, der kan bruges til serviceintegrationer med forskellige mål uden behov for hjemmelavede aflastningsplader.

Du anvender brofunktionen på beslaget ved blot af skrue væg- og brobeslaget fast på dine bæreprøfer og tværprofiler, hvormed vægten på din serviceintegration overføres til skinnen. Det sikrer, at der ingen belastninger er på pladen, og dermed undgås nedbøjninger.



Sådan bruges det

Det er vigtigt, at profilet, der skal være bærearmer, beskæres lige, og at beslaget brækkes af langs knæklinjen.

Du fastgør beslagene sikkert til T-profilet ved blot at fastgøre beslaget på den modsatte side af T-profilet.



Passer til
mange integrationer.



Det kan bruges med
alle vores T-skiner.



Nem løsning til at lave støttearme
til serviceintegrationer bag loftet.